

Cebado de los filtros PF-2

Instrucciones de cebado para los filtros Berkey PF-2



1. Fije el cebador de silicona azul al grifo. Asegúrese de que el extremo del cebador esté lo más cerca posible de la salida de agua.



2. Localice el extremo roscado del elemento y fije el adaptador de elemento fluoruro de plástico blanco.



3. Empuje suavemente el adaptador PF-2 blanco en el cebador de silicona azul (la guía continúa al dorso).



4. Abra lentamente el grifo y aumente gradualmente el flujo hasta alcanzar un flujo moderado. Use únicamente agua fría durante el cebado.



5. Si el cebador azul se hincha (como un globo), reduzca la presión del agua. No deje el elemento colgando sin fijarlo.



6. Cubra el extremo inferior del elemento (con un dedo o tapón azul) y deje que el agua llene el elemento durante unos 30 segundos, luego cierre el agua.



7. Retire el elemento del cebador azul. Cubra ambos extremos con los dedos o con los tapones azules suministrados y agite vigorosamente durante 1 minuto.



8. Vuelva a fijar el elemento al cebador azul y abra el agua a baja presión (ver paso 4).



9. Aumente lentamente la presión hasta que un chorro constante fluya desde el fondo del elemento.



10. Continúe así durante 2 a 3 minutos hasta que el agua fluya del elemento. Repita los pasos 5 a 8 si es necesario.



11. Ahora está listo para instalar sus elementos Berkey PF-2 de reducción de flúor y arsénico.