

Amorçage des filtres PF-2

Instructions d'amorçage pour les filtres Berkey PF-2



1. Fixez l'amorce en silicone bleue au robinet. Assurez-vous que l'extrémité du primer est aussi proche que possible du bec d'eau.



2. Localisez l'extrémité fileté de l'élément et fixez l'adaptateur d'élément fluorure en plastique blanc.



3. Poussez délicatement l'adaptateur PF-2 blanc dans l'amorce en silicone bleue (le guide continue au verso).



4. Ouvrez lentement le robinet et augmentez progressivement le débit jusqu'à atteindre un débit modéré. Utilisez uniquement de l'eau froide lors de l'amorçage.



5. Si l'amorce bleue se gonfle (comme une ampoule), réduisez la pression de l'eau. Ne laissez pas l'élément pendre sans le fixer.



6. Couvrez l'extrémité inférieure de l'élément (avec un doigt ou un bouchon bleu) et laissez l'eau remplir l'élément pendant environ 30 secondes, puis coupez l'eau.



7. Retirez l'élément de l'amorce bleue. Couvrez les deux extrémités avec vos doigts ou les capuchons bleus fournis et secouez vigoureusement pendant 1 minute.



8. Fixez à nouveau l'élément sur l'amorce bleue et coupez l'eau à basse pression (voir étape 4).



9. Augmentez lentement la pression jusqu'à ce qu'un jet régulier s'écoule du fond de l'élément.



10. Continuez ainsi pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce que l'eau s'écoule de l'élément. Répétez les étapes 5 à 8 si nécessaire.



11. Vous êtes maintenant prêt à installer vos éléments Berkey PF-2 de réduction du fluorure et de l'arsenic.