

Innesco dei filtri PF-2

Istruzioni per l'innescò dei filtri Berkey PF-2



1. Fissare il primer in silicone blu al rubinetto. Assicurarsi che la punta del primer sia il più vicino possibile all'uscita dell'acqua.



2. Individuare l'estremità filettata dell'elemento e fissare l'adattatore per elementi fluoruro in plastica bianca.



3. Spingere delicatamente l'adattatore PF-2 bianco nel primer in silicone blu (la guida continua sul retro).



4. Aprire lentamente il rubinetto e aumentare gradualmente il flusso d'acqua fino a raggiungere un flusso moderato. Utilizzare solo acqua fredda durante l'innescò.



5. Se il primer blu si gonfia (come un palloncino), ridurre la pressione dell'acqua. Non lasciare che l'elemento penda senza fissarlo.



6. Coprire l'estremità inferiore dell'elemento (con un dito o un tappo blu) e lasciare che l'acqua riempia l'elemento per circa 30 secondi, poi chiudere l'acqua.



7. Rimuovere l'elemento dal primer blu. Coprire entrambe le estremità con le dita o i cappucci blu forniti e agitare vigorosamente per 1 minuto.



8. Fissare nuovamente l'elemento al primer blu e chiudere l'acqua a bassa pressione (vedere il passaggio 4).



9. Aumentare lentamente la pressione fino a quando un flusso costante scorre dal fondo dell'elemento.



10. Continuare per 2-3 minuti fino a quando l'acqua scorre dall'elemento. Ripetere i passaggi 5-8 se necessario.



11. Ora si è pronti per installare gli elementi Berkey PF-2 per la riduzione di fluoruro e arsenico.