

## Primen van de PF-2 filters

Instructies voor het primen van Berkey PF-2 filters



**1.** Bevestig de blauwe siliconen primer aan de kraan. Zorg ervoor dat de punt van de primer zo dicht mogelijk bij de wateruitlaat zit.



**2.** Zoek het schroefdraadeinde van het element en bevestig de witte plastic fluoride-elementadapter.



**3.** Duw de witte PF-2 elementadapter voorzichtig in de blauwe siliconen primer (de handleiding gaat verder op de achterkant).



**4.** Open de kraan langzaam en verhoog de waterstroom geleidelijk totdat een matige stroom is bereikt. Gebruik alleen koud water tijdens het primen.



**5.** Als de blauwe primer opzwellt (als een ballon), verminder dan de waterdruk. Laat het element niet zonder bevestiging hangen.



**6.** Bedek het onderste uiteinde van het element (met een vinger of blauwe stop) en laat het water het element ongeveer 30 seconden vullen, sluit dan het water af.



**7.** Verwijder het element uit de blauwe primer. Bedek beide uiteinden met uw vingers of de meegeleverde blauwe doppen en schud krachtig gedurende 1 minuut.



**8.** Bevestig het element opnieuw aan de blauwe primer en sluit het water af op lage druk (zie stap 4).



**9.** Verhoog langzaam de druk totdat een gestage stroom uit de bodem van het element stroomt.



**10.** Ga 2-3 minuten door totdat het water uit het element stroomt. Herhaal stap 5-8 indien nodig.



**11.** U bent nu klaar om uw Berkey PF-2 elementen voor fluoride- en arsenicumreductie te installeren.