

Priming der Filter PF-2

Anleitung zum Booten der Berkey PF-2 Filter



1. Befestigen Sie den blauen Silikonköder am Wasserhahn. Achten Sie darauf, dass das Ende des Primers so nah wie möglich am Wasserauslauf befindet.



2. Lokalisieren Sie das Gewindeende des Elements und befestigen Sie den Fluorid-Element-Adapter aus weißem Kunststoff.



3. Schieben Sie den weißen Elementadapter PF-2 vorsichtig in den blauen Silikonprimer (die Anleitung wird auf der Rückseite fortgesetzt).



4. Drehen Sie den Wasserhahn langsam auf und erhöhen Sie den Wasserfluss allmählich bis ein mäßiger Wasserfluss erreicht ist. Verwenden Sie beim Ansaugen nur kaltes Wasser.



5. Wenn sich der blaue Zünder aufbläht (wie eine Glühbirne), verringern Sie den Wasserdruck. Lassen Sie das Element nicht unbefestigt herunterhängen.



6. Bedecken Sie das untere Ende des Elements (mit einem Finger oder einem blauen Stöpsel) und lassen Sie das Wasser etwa 30 Sekunden lang das Element füllen, dann stellen Sie das Wasser ab.



7. Nehmen Sie das Element aus dem blauen Zündhütchen heraus. Bedecken Sie beide Enden mit Ihren Fingern oder den blauen Kappen und schütteln Sie es 1 Minute lang kräftig.



8. Befestigen Sie das Element wieder am blauen Zünder und stellen Sie das Wasser mit niedrigem Druck ab (siehe Schritt 4).



9. Erhöhen Sie langsam den Druck, bis ein gleichmäßiger Strahl aus dem Boden des Elements fließt.



10. Setzen Sie dies 2 bis 3 Minuten lang fort, bis das Wasser herausläuft. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8 bei Bedarf.



11. Sie sind nun bereit, Ihre Berkey PF-2 Elemente zur Fluorid- und Arsenreduzierung zu installieren.