

Guida di avvio rapido

Istruzioni per l'adescamento e l'installazione del sistema di filtraggio Berkey.



Incluso nel kit con un sistema Berkey :

1. Iniziazione universale Primo rito.
2. Clip di ventilazione
3. Adattatore per elementi al fluoro Prime Rite (PF-2)
4. Bottiglie di colorante alimentare rosso x2

Incluso nel kit per i filtri Berkey PF-2:

1. Rito primo universale
3. Adattatore per elementi Prime Rite PF-2



Priming degli elementi Black Berkey

- 1 Applicare il primer in silicone blu al rubinetto. Assicurarsi che l'estremità dell'innesco sia tirata su il più vicino possibile all'estremità del rubinetto.
- 2 Spingere il gambo dell'elemento Black Berkey nel primer blu.
- 3 Tenere una mano sul filtro e aprire lentamente il rubinetto. Usare solo acqua fredda e non lasciarli appesi.



- 4 Aumentare gradualmente il flusso d'acqua fino a raggiungere una portata moderata.
- 5 Se il primer blu si gonfia (come una lampadina), ridurre la pressione dell'acqua.
- 5 Far scorrere l'acqua fino a quando non inizia a scendere in superficie. Lasciare circa 1 minuto per aderire completamente.
- 6 Ora siete pronti a installare gli elementi Black Berkey.



Priming dei filtri PF-2

- 1 Applicare il primer in silicone blu al rubinetto. Assicurarsi che l'estremità del primer sia il più vicino possibile al beccuccio dell'acqua.
- 2 Individuare l'estremità filettata dell'elemento e collegare l'adattatore in plastica bianca dell'elemento PF-2.
- 3 Spingere delicatamente l'adattatore bianco dell'elemento PF-2 nel primer di silicone blu (la guida continua sul retro).



4 Aprire lentamente il rubinetto, aumentando gradualmente il flusso d'acqua fino a raggiungere un flusso moderato. Per l'adescamento utilizzare solo acqua fredda.



5 Se il primer blu si gonfia (come una bolla), ridurre la pressione dell'acqua. Non lasciare che l'elemento penda.



6 Coprire l'estremità inferiore dell'elemento (con un dito o un tappo blu) e lasciare che l'acqua riempi l'elemento per circa 30 secondi, quindi chiudere l'acqua.



7 Rimuovere l'elemento dal primer blu. Coprire entrambe le estremità dell'elemento con le dita o con i tappi blu in dotazione e agitare vigorosamente per 1 minuto.



8 Riattaccare l'elemento al primer blu e spegnere l'acqua a bassa pressione (vedi punto 4).



9 Aumentare lentamente la pressione fino a quando un flusso costante fuoriesce dalla parte inferiore dell'elemento.



10 Continuare per 2-3 minuti finché l'acqua non scola dall'elemento. Ripetere i passaggi da 5 a 8 se necessario.



11 Ora siete pronti a installare gli elementi Berkey PF-2 per la riduzione del fluoro e dell'arsenico.



Clip di ventilazione

1 La clip antibloccaggio consente al sistema Berkey di avere aria nella camera inferiore per un migliore flusso della valvola.



Test del colorante alimentare rosso

Questo test con colorante rosso verifica il corretto assemblaggio del sistema Berkey.

Prima di iniziare

- Rimuovere la camera superiore e scaricare tutta l'acqua.
- Rimuovere l'elemento Berkey PF-2 e riporlo in un luogo sicuro.
- Svuotare la camera bassa e riporla in un luogo sicuro.

1 Collocare un bicchiere trasparente di uguali dimensioni sotto ogni stelo dell'elemento Black Berkey, assicurandosi che l'acqua in uscita da ciascun filtro vada nel proprio bicchiere.



2 In un contenitore separato, aggiungere un cucchiaino di colorante alimentare rosso per ogni litro di acqua contenuta nella camera superiore e mescolare.



3 Versare l'acqua colorata di rosso nella camera superiore. Gli elementi devono essere completamente sommersi. Non far mai cadere il colorante direttamente sugli elementi.



4 Lasciare che l'acqua filtri nei bicchieri di fondo.



5 Esamine l'acqua in ogni bicchiere. Se l'acqua filtrata ha una tonalità rosa o rossa, gli elementi non funzionano correttamente. Assicurarsi che gli elementi siano installati correttamente e ripetere il test. Se i vostri elementi continuano a non funzionare, contattateci.

