

Ativação dos filtros PF-2

Instruções de ativação para os filtros Berkey PF-2



1. Fixe o primer de silicone azul na torneira. Certifique-se de que a extremidade do primer esteja o mais próxima possível do bico de água.



2. Localize a extremidade roscada do elemento e fixe o adaptador do elemento fluoreto de plástico branco.



3. Empurre suavemente o adaptador PF-2 branco no primer de silicone azul (o guia continua no verso).



4. Abra lentamente a torneira e aumente gradualmente o fluxo até atingir um fluxo moderado. Use apenas água fria durante a ativação.



5. Se o primer azul inchar (como um balão), reduza a pressão da água. Não deixe o elemento pendurado sem fixá-lo.



6. Cubra a extremidade inferior do elemento (com um dedo ou tampa azul) e deixe a água encher o elemento por cerca de 30 segundos, depois feche a água.



7. Remova o elemento do primer azul. Cubra as duas extremidades com os dedos ou com as tampas azuis fornecidas e agite vigorosamente por 1 minuto.



8. Fixe novamente o elemento no primer azul e abra a água em baixa pressão (ver passo 4).



9. Aumente lentamente a pressão até que um jato constante flua do fundo do elemento.



10. Continue assim por 2 a 3 minutos até que a água flua do elemento. Repita os passos 5 a 8 se necessário.



11. Você está agora pronto para instalar seus elementos Berkey PF-2 de redução de fluoreto e arsênico.